芝の状態	用具が不調で芝生が刈れていない		
分類	刈込	時期	4月～10月下旬

写真

芝刈り機を裏返して刃の状態をチェック

解説と対策

芝刈りをしているのに芝生が刈れていない時は、芝刈り機の刃を確認しましょう。

芝刈り機によっては刃の噛み合わせを調整して、よく切れるようにすることができます。（芝刈り機の取扱説明書で確認しましょう）

それでも刈れない場合は、刃が変形している場合があります。園芸店や農機具店等の業者さんと相談し、修理か買い換えるのか判断しましょう。芝刈り機は日ごろのメンテナンスによって長持ちさせることができます。芝刈り後は、毎回刃を水洗いをしましょう（芝刈り機を裏返して、刃にホースで水をかけるだけでもOKです）。

また、年に1度は業者さんにお願いして刃を研いでもらうことをお勧めします。

注意）自分で刃の調整を行う時は、手を切らないように手袋をするなど、安全に配慮して注意しながらメンテナンスをしましょう。電動芝刈り機の場合は、必ずコンセントやバッテリーを外しましょう。

※校庭・園庭芝生管理マニュアルP14参照